

TEKNIK PENGOLAHAN AUDIO DAN VIDEO

Pengoperasian Kamera



Oleh : Isa Yaskur,M.Kom

Jenis-jenis kamera video.

Kamera studio



Kamera sinema elektronik



Kamera 3D *Camcorder*



Cara pengoperasian kamera video

Teknik Pengoperasian Kamera

1. Membuka penutup lensa
2. Bila tidak memakai tripod , kencangkan tali pegangan
3. Buka layar camcorder, secara otomatis camcorder akan menyala , jika tidak maka tekan tombol power.
4. Pilih mode perekaman yang diinginkan (LP,SP,atau HQ)
5. Atur pembesaran zoom in dan zoom out sesuai kebutuhan
6. Tekan START / STOP atau simbol bulat berwarna merah untuk merekam dan berhenti merekam pada bagian bawah LCD.



TERIMAKASIH